

SW の設定

SW 青 1 - OFF
2.3.4.5.6.7.8-ON

SW 3 1.2.3.4-ON

SW4 1.2-ON
3.4-OFF

- 1 . 指定のロムを作成しロムを差す
- 2 . 白色のプラスチックのカードプラを 2 カ所取り付けバッテリーを入れる
- 3 . 5 V ・ 2 4 V 電源を CN1 に、RT1 を CN3 に差し込み
F 6 → F 1 → F 6 → F 2 → F 6 → F 1 → F 1 でオプション確認をする