No. WMD3-016-1



USB-MFC Manager

取扱説明書

2019/03/16

1.	USB-	MFC Manager とは	2
2.	USB-	-MFC Manager のインストール	2
2	2. 1.	USB-MFC Manager モード切替え画面	2
2	2. 2.	USB-MFC Manager の終了	. 3
2	2. 3.	Driver フォルダー	. 3
3.	USB-	-MFC Manager の使い方	. 4
4.	USB	ドライバインストール	. 5
Z	ł. 1.	32ビット版OSの場合	. 5
Z	ł. 2.	Windows XP, Vista, 7の64ビット版OSの場合	. 7
Z	1. 3.	Windows 8, 10の64ビット版OSの場合	. 8
5.	DYNA	X COM ドライバインストール	11
Ę	5. 1.	32ビット版OSの場合	11
Ę	5. 2.	Windows XP, Vista, 7の64ビット版OSの場合	14
Ę	5. 3.	Windows 8, 10の64ビット版OSの場合	15

株式会社 ダイナックス

〒183-0055 東京都府中市府中町1-12-7センタービル TEL:042-360-1621 〒558-0041 大阪府大阪市住吉区南住吉1-19-1 TEL:06-6606-4860

DYNAX corporation

 1-12-7-1001FUCHU-CH0, FUCHU-SHI, TOKYO
 JAPAN
 FAX:042-360-1837

 1-19-1
 MINAMISUMIYOSHI, SUMIYOSHI-KU, OSAKA
 JAPAN
 FAX:06-6606-5160

1. USB-MFC Manager とは

USB-MFC Manager は USB-MFC カードの動作モードを切り替えるための常駐ソフトです。

USB-MFC モード	RS-232C デバイス以外の USB-MFC 機能(RS42	2 通信、RS48	85 通信、	SDSS、
	カウンタ入力)として使用ます			
COM モード	RS-232C デバイスとして使用します			

USB-MFC Manager で上記モードの変更が可能です。また、USB-MFC カードをパソコンに接続したときの初期の動作モードを設定できます。

2. USB-MFC Manager のインストール

🚞 USBMFC managerSetup		
」 ファイル(E) 編集(<u>E</u>) 表示(⊻)	お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)	A.
] 😋 हुठ 🔹 🕥 - 🏂 🔎)検索 🌔 フォルダ 🛛 📴 🔀	₽
」アドレス(<u>D</u>) D:¥USBMFCmana	gerSetup	💌 🔁 移動
名前	サイズ 種類	更新日時 →
🔂 USBMFC managerInstaller.msi	362 KB Windows インストーラ	2016/10/28 14:01
🔂 setuplexe	418 KB アプリケーション	2016/10/28 14:01

Setup.exe をダブルクリックして、インストールを行ってください。

インストール後にプログラムはパソコン常駐となり、以後パソコン起動時に自動的に起動されます。

タスクトレイにアイコン が表示されます。

2.1. USB-MFC Manager モード切替え画面

タスクトレイ 💵 🍕 あ : « 💽 📩 8:27 のアイコン 🧟	を左クリックすれば、下記の「モード切
替画面」が表示されます。	
USBMFCmanager by DYNAX Corporation, Version 1.3	
Set Default Function Of The USB-MFC Card (Auto)	
C USB-MFC	
C Virtual COM	
 Confirm 	
Switch Function (Manual)	
Switch To COM	
Switch To USB-MFC	

2.2. USB-MFC Manager の終了

アイコンを右クリックすれば下記メニューが表示され、「Exit」をクリックしたら終了します。



「Exit」: USB-MFC Manager ソフトを終了させます。 「USB-MFC」又は「COM」: USB-MFC Manager のモードが表示されます。 「About」: バージョン情報の画面が表示されます

2.3. Driver フォルダー

USB-MFC Manager をインストールすると下記 Driver フォルダーが作られます。

- 32ビットOSの場合:
- (7) [C:\Program Files\DYNAX Corporation\USBMFCmanager\Driver\DYNAX_USB_Driver\32Bit]
- (イ) 「C:¥Program Files¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX USB-MFC_RS232C Driver¥DynaxUSB-RS232Cdriver」

64ビットOSの場合:

- (ウ)「C:¥Program Files(x86) ¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX_USB_Driver¥64Bit」
- (エ)「C:¥Program Files(x86)¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX USB-MFC_RS232C Driver¥DynaxUSB-RS232Cdriver」

Embedded OSの場合:

(オ)「C:¥Program Files¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX USB-MFC_RS232C Driver¥DynaxUSB-RS232Cdriver(WindowXPEmbedded)」)

3. USB-MFC Manager の使い方

US	BMFCmanager by DYNAX Corporation, Version 1.5
	Set Default Function Of The USB-MFC Card (Auto)
	С сом
	C Confirm
	Switch Function (Manual)
	Switch To COM
	Switch To USB-MFC
	ок

本画面の赤枠部分にて USB-MFC カードをパソコンに接続時の起動モードを選択できます。

- 1. USB-MFC: RS-232C デバイス以外の USB-MFC 機能として起動します。
- 2. **COM** : RS-232C デバイスとして起動します。
- 3. Confirm : 毎回、上記確認画面を表示します。

また、本画面の青枠部分にて USB-MFC カードのモードを切り替えることができます。

1. Switch To COM: COM モードに切り替えます。COM モード選択中はボタンが Disable 表示となります。

2. Switch To USB-MFC: USB-MFC モードに切り替えます。USB-MFC モード選択中はボタンが Disable 表示となります。上記画面は USB-MFC モードになっています。

COM モードに切り替えたら、下記画面のように「Switch To COM」ボタンが Disable 表示となり、ボタン の横に「DYNAX USB-RS232C COM Port(COM \mathbf{x})」が表示されます。 \mathbf{x} は COM ポート番号です。Windows が割 り当てた番号になりますが、「デバイスマネジャ」で変えることができます。

USBMFCmanager by DYNAX Corporation, Version 1.5	
Set Default Function Of The USB-MFC Card (Auto)	
C USB-MFC	
О СОМ	
C Confirm	
Switch Function (Manual)	
Switch To COM DYNAX USB-RS232C COM Port (COM3)	
Switch To USB-MEC	
	ок

4. USB ドライバインストール

DYNAX 製の USB デバイスを使用するためには、USB ドライバのインストールが必要です。 初めて DYNAX 製の USB デバイスをパソコンに接続した時は、USBドライバ インストール要求のプ ラグ&プレイ画面が表示されますが「キャンセル」ボタンを押してください。 そして以下の手順でインストールしてください。

- 4.1. 32ビット版OSの場合
 - (ア)デバイスマネジャー画面で「DYNAX-USB Ver1.00」を選択して、右クリックして下さい。 『ドライバソフトウエアの更新』をクリックします。



(イ)「コンピュータを参照してドライバ...」をクリックして下さい。

		×
\bigcirc	🔟 ドライバ ソフトウェアの更新 - DYNAX-USB Ver1.00	
	どのような方法でドライバ ソフトウェアを検索しますか?	
	→ 自動的に更新されたドライバ ソフトウェアを検索します(S) コンピュータとインターネットでデバイス用の最新のドライバ ソフトウェアを 検索します。	
	→ コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します(R) ドライバ ソフトウェアを手動で検索してインストールします。	
		キャンセル

 (ウ)『参照』ボタンで、USB-MFC Manager インストール時に作成された Driver フォルダー (2.3.
 (ア)「C:¥Program Files(x86)¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX_USB_Driver ¥32Bit」)を指定して下さい。

そして、『次へ』ボタンをクリックして下さい。

ドライバ ソフトウェアの更新 - Dynax USB Device
コンピュータ上のドライバ ソフトウェアを参照します。
次の場所でドライバ ソフトウェアを検索します: pration¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX_USB_Driver¥32Bit ▼ 参照(R) 図 サブフォルダも検索する(I)
コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバ ソフトウェア と、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバ ソフトウェアが表示されます。
次へ(N) キャンセル

(エ)Windows セキュリティ画面が出た場合は、『このドライバソフトウエアをインストールします』 を選択してください。

ドライノ	、ソフトウェアをインストールしています
😵 Wind	ows セキュリティ
$(\mathbf{\hat{x}})$	ドライバ ソフトウェアの発行元を検証できません
ſ	 このトフィハンフトウェアをインストールしません(D) お使いのデバイス用の、更新されたドライバ ソフトウェアが存在するかどうか製造元の Web サイトで確認してください。
	→ このドライバ ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバ ソフトウェア のみインストールしてください。その他のソースから取得した睾名のないソ

(オ)正常にインストールされたら、デバイスマネージャに「Dynax USB Device」と表示されます。

ė6	<mark>ස</mark> ∂ US	B (Unive	ersal Ser	ial Bus	。) コントc	1-5				
	6	Dynax I	USB Dev	/ice						
		Intel(R)	82801G	(ICH7	Family)	USB	Universal	Host (Controller	- 2708
	- 6	Intel(R)	82801G	(ICH7	Family)	USB	Universal	Host (Controller	- 2709
		Intel(R)	82801G	(ICH7	Family)	USB	Universal	Host (Controller	- 27CA
		Intel(R)	82801G	(ICH7	Family)	USB	Universal	Host (Controller	- 27CB
	÷	Intel(R)	82801G	(ICH7	Family)	USB:	2 Enhance	d Host	Controlle	er – 2700

4.2. Windows XP, Vista, 7の64ビット版OSの場合

64ビット版では、ドライバをインストールする前に「デジタル署名の無効化」を行う必要が あります。次の手順で行ってください。

パソコンを再起動してください。パソコン起動時に F8 キーを入力してブートオプション画面を開い て、下図の様に「ドライバ署名の強制を無効にする」を選択してからENTERキーを押してくださ い。



パソコンが起動完了してから、「4.1.32ビット版OSの場合」と同じ手順でドライバをインストールしてください。

但し、64ビットの場合はUSB-MFC Manager インストール時に作成された Driver フォルダー(2.3.

(ウ)「C:¥Program Files(x86) ¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX_USB_Driver¥64Bit」) を指定してください。 4.3. Windows 8, 10の64ビット版OSの場合

64ビット版では、**ドライバをインストールする前に「デジタル署名の無効化」を行う必要が あります。**次の手順で行ってください。

(ア) Shift キーを押しながら、Windows の「再起動」ボタンをクリックして下さい。
 「オプションの選択」画面が出ます。
 「トラブルシューティング」を選択して下さい。

オプシ	コンの選択
\rightarrow	統行 MT/IX Windows 10 LE Ad 3 f
11	トラブルシューティング IC を20月15年に度5月5、19年8月プリンシを
ڻ ا	PC の電源を切る

(イ)「詳細オプション」を選択して下さい。



(ウ)「スタートアップ設定」を選択してください。



(エ)「再起動」を選択してください。



(オ)再起動が始まります。再起動後にもう一度「スタートアップ設定」画面が表示します。 「7」キー(ドライバ署名の強制を無効にする)を押してください。

	and the second	
オブションを選択す	するには、番号を押してくたさい。	
前月には、数字キーま)	たはファンクションキーの約から約を使用します。	
1) デバッグを有効	にする	
2) ブートログを有	効にする	
3) 低解像度ビデ	オを有効にする	
4) セーフモードを	有効にする	
5) セーフモードとお	ネットワークを有効にする	
6) セーフモードとこ	コマンドプロンプトを有効にする	
7) ドライバー署名	の強制を無効にする	
8) 起動時マルウェ	rア対策を無効にする	
9) 障害発生後の	D自動再起動を無効にする	
その他のオゴミット	.志楽ニオスには cint_た頃(アノビさい)	
オペレーティングション	フニルに見るには、FIOサーを知ってくたとい	

- (カ)パソコンが起動します。
- (キ) 続いて USB ドライバをインストールします。

デバイスマネージャを開いて、「**DYNAX-USB Ver1.0**」を右クリックして下さい。 『ドライバソフトウエアの更新』をクリックして下さい。

🎰 🍓 バッテリ	
🖶 🛄 プロセッサ	
🖮 🌆 ほかのデバイス	
 □ DYNAX-USB Ver1.0 □ マウスとそのほかのポイ □ モデム □ モデム □ モータ □ ユニバーサル シリアル / □ ☆ 記憶域コントローラ 	ドライバ ソフトウェアの更新(P) 無効(D) 削除(U) ハードウェア変更のスキャン(A) ブロパティ(R)

 (ク)『参照』ボタンで、USB-MFC Manager インストール時に作成された Driver フォルダー (2.3.
 (ウ)「C:¥Program Files(x86) ¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX_USB_Driver ¥64Bit」)を指定してください。

 \sim

『次へ』ボタンをクリックします。

÷	■ ドライバー ソフトウェアの更新 - DYNAX-USB Ver1.00	~
	コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。	
	次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します: AX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX_USB_Driver¥64Bit ~ 参照(<u>B</u>)	
	→ コンピューター上のデバイス ドライバーの一覧から選択します(<u>L</u>) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェアと、デバイスと同じカテ ゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。	
	次へ(<u>N</u>) キャンセル	,

(ケ)Windows セキュリティ画面が出た場合は、『このドライバソフトウエアをインストールします』 を選択してください

[、] ライノ	ー ソフトウェアをインストールしています
🦁 W	indows 친キュリティ X
×	ドライバーソフトウェアの発行元を検証できません
	→ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在するかどうか製造元の Web サイトで確認してください。
	→ このドライバー ソフトウェアをインストールします(I)
	表達コレジッピンジュアスにはアイスジガら取得したアイハーソフドンエアのみインストールし てください。その他のソースから取得した署名のないソフトウェアは、コンピューターに危害を 及ぼしたり、情報を盗んだりする可能性があります。

正常にインストールされたら、デバイスマネージャに「Dynax USB Device」と表示されます。



5. DYNAX COM ドライバインストール

USB-MFC カードを COM モードで使用するためには、COM ドライバのインストールが必要です。

- 5.1. 32ビット版OSの場合
 - (ア) USB-MFC Manager の「Switch To COM」ボタンをクリックしたら、デバイスマネージャー画面 は下記のように表示されます。

「DYNAX-USB Ver1.00」を選択して、右クリックして下さい。

- ● プロセッサ
 ● プロセッサ
 ● Choor バイス
 ● DYNAX-USB Ver1.00
 ● OYNAX-USB Ver1.00
 OYNAX-USB VER1.00
- (イ) 『ドライバソフトウエアの更新』をクリックして下さい。

 ・ ● パッテリ ・ ● プロセッサ ・ ● ほかのデバイス ・ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	ドライバ ソフトウェアの更新(P) 無効(D) 削除(U)
 ■ ● ユニバーサル シリアル / ■ ◆ 記憶域コントローラ 	ハードウェア変更のスキャン(A)
	フロパティ(R)

(ウ)「コンピュータを参照してドライバ...」をクリックして下さい。

	×
🍚 📱 ドライバ ソフトウェアの更新 - DYNAX-USB Ver1.00	
どのような方法でドライバ ソフトウェアを検索しますか?	
◆ 自動的に更新されたドライバ ソフトウェアを検索します(S) コンピュータとインターネットでデバイス用の最新のドライバ ソフトウェアを 検索します。	
→ コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します(<u>R</u>) ドライバ ソフトウェアを手動で検索してインストールします。	
	キャンセル

(エ)『参照』ボタンで、USB-MFC Manager インストール時に作成された Driver フォルダー (2.3.
 (イ)「C:¥Program Files¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX USB-MFC_RS232C
 Driver¥DynaxUSB-RS232Cdriver」)を指定してください。

※WindowXP-Embedded の場合は Driver フォルダー (2.3. (オ)

「C:¥Program Files¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX USB-MFC_RS232C Driver¥ DynaxUSB-RS232Cdriver(WindowXPEmbedded)」)を指定してください。

そ	して、	『次へ』	ボタンをク	ァリ	ック	して	下さい	۰,
---	-----	------	-------	----	----	----	-----	----

ⓒ ◎ ドライバ ソフトウェアの更新 - Dynax USB Device	
コンピュータ上のドライバ ソフトウェアを参照します。	
次の場所でドライバ ソフトウェアを検索します: ¥DYNAX USB-MFC_RS232C Driver¥DynaxUSB-RS232Cdriver ▼ 参照(R) マサブフォルダも検索する(I)	
→ コンピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバ ソフトウェア と、デバイスと同じカテゴリにあるすべてのドライバ ソフトウェアが表示されます。	
次へ(N) キャンセル	

(オ)Windows セキュリティ画面が出た場合は、『このドライバソフトウエアをインストールします』 を選択してください。

)	ドライバ ソフトウェアの更新 - DYNAX-USB Ver1.00	
۲	ライバ ソフトウェアをインストールしています	
8	Windows セキュリティ	
Ę	ドライバ ソフトウェアの発行元を検証できません	
	◆ このドライバ ソフトウェアをインストールしません(D) お使いのデバイス用の、更新されたドライバ ソフトウェアが存在するかどうか製造元の Web サイトで確認してください。	
	→ このドライバ ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバ ソフトウェアのみインストールしてください。その他のソースから取得した署名のないソフトウェアは、コンピュータに危害を及ぼしたり、情報を盗んだりする可能性があります。	
(ほんのウムッ。 ジ 詳細の表示(D)	

(カ)正常にインストールされると、下記のような画面が表示されます。



デバイスマネージャー画面は下記のように表示されます。 下記は COM ポート番号 7 が割り当てられた時の表示です。 ● ● プロセッサ ● ● プロセッサ ● 『 プロセッサ ● 』 『 プロセッサ ● 』 マウスとそのほかのポインティングデバイス ● 『 ■ モニタ ● 『 』 ユニバーサル シリアル バスコントローラ

5.2. Windows XP, Vista, 7の64ビット版OSの場合

64ビット版では、ドライバをインストールする前に「デジタル署名の無効化」を行う必要が あります。次の手順で行ってください。

パソコンを再起動してください。パソコン起動時に F8 キーを入力してブートオプション画面を開い て、下図の様に「ドライバ署名の強制を無効にする」を選択してからENTERキーを押してくださ い。



パソコンが起動完了してから、「5.1.32ビット版OSの場合」と同じ手順でドライバをインストールしてください。

但し64ビットの場合は、USB-MFC Manager インストール時に作成された Driver フォルダー(2.3.

(エ)「C:¥Program Files(x86)¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX USB-MFC_RS232C Driver¥DynaxUSB-RS232Cdriver」)を指定してください。

5.3. Windows 8, 10の64ビット版OSの場合

64ビット版では、ドライバをインストールする前に「デジタル署名の無効化」を行う必要が あります。次の手順で行ってください。

「4.3. Windows 8, 10の64ビット版OSの場合」と同じ手順で「デジタル署名の無効化」をした後に、次の手順でドライバをインストールして下さい。

(ア) USB-MFC Manager の「Switch To COM」ボタンをクリックしたら、Windows が自動的にドライ バをインストールします。終わったら、デバイスマネージャー画面は下記のような表示になりま す。

「USB シリアルデバイス(COMx)」を選択し、右クリックして下さい

- ✓ 算ポート (COM と LPT)

 「買 USB シリアル デバイス (COM3)
 「算 プリンター ポート (LPT1)
 「買 通信ポート (COM1)
- (イ)『ドライバソフトウエアの更新』をクリックして下さい。

~	💭 ポート (COM と LPT)	
	🏺 USB シリアル デバイス (CO	ארב
	🛱 プリンター ポート (LPT1)	ドライバー ソフトウェアの更新(P)
	💭 通信ポート(COM1)	無効(D)
>	🎚 マウスとそのほかのポインティン	削除(1)
>	💶 モニター	
>	🏺 בבול-שוע אשרול גב א	ハードウェア変更のスキャン(A)
> 5	📑 印刷キュー	
> 1	🍇 記憶域コントローラー	20/171(6)

(ウ)「コンピュータを参照してドライバ...」をクリックして下さい。

		×
~	📱 ドライパー ソフトウェアの更新 - USB シリアル デバイス (COM3)	
	どのような方法でドライバー ソフトウェアを検索しますか?	
	→ ドライバー ソフトウェアの最新版を自動検索します(S) このデバイス用の最新のドライバー ソフトウェアをコンピューターとインターネットから検索します。た だし、デバイスのインストール設定でこの機能を無効にするよう設定した場合は、検索は行われ ません。	
	→ コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します(R) ドライバー ソフトウェアを手動で検索してインストールします。	
		キャンセル

(エ)「コンピューター上のデバイスドライバーの...」をクリックして下さい。

←
コンピューター上のドライバー ソフトウェアを参照します。
次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:
C:¥Program Files (x86)¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Drive ~ 参照(R)
▶ サフフォルターも検索する(I)
→ コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します(L) この一覧には、デバイスと互換性があるインストールされたドライバー ソフトウェアと、デバイスと同じカテ ゴリにあるすべてのドライバー ソフトウェアが表示されます。
次へ(N) キャンセル

(オ)「ディスク使用」ボタンをクリックして下さい。

÷	■ ドライバー ソフトウェアの更新 - USB シリアル デバイス (COM3)
	このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバーを選択してください。 パードウェアデバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください。インストールするドライバーのディ スクがある場合は、[ディスク使用] をクリックしてください。
	 ✓ 互換性のあるハードウェアを表示(C) モデル ■ USB シリアル デパイス ■ USB シリアル デパイス
	Cのドライパーはデジタル署名されています。 ドライパーの署名が重要な理由
	次へ(N) キャンセル

(カ)『参照』をクリックして、USB-MFC Manager インストール時に作成された Driver フォルダー
 (2.3. (エ)「C:¥Program Files(x86)¥DYNAX Corporation¥USBMFCmanager¥Driver¥DYNAX
 USB-MFC_RS232C Driver¥DynaxUSB-RS232Cdriver」)を指定して DYNAX_USB-RS232C.inf を選択して選択画面の「開く」ボタンをクリックて下さい。

DYNAX_USB-RS232C.infを選択後、下記画面の「OK」ボタンをクリックして下さい。

÷		ドライバー ソフト	∽ウェアの更新 - USB シリアル デバイス (COM3)		>
	උග) <u>ハードウェ</u> フ フロッピー デ	Pのためにインストールするデバイス ドライバーを選択して 1スクからインストール	ください。 ×	- n = 1
		•	製造元が配布するインスト−ル ディスクを指定したドライブに挿入し て、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル	071
		<u>Ĕ⊐1/(–の</u>	裂造元のファイルのコピー元(C): ▲:¥ ✓ 留名が重要な理由	参照(B)	Н)
				次^(N) +	ャンセル

(キ)「DYNAX USB-RS232C COM Port」選択してから、『次へ』ボタンをクリックして下さい。

		>
÷	📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - USB シリアル デバイス (COM3)	
	このハードウェアのためにインストールするデバイス ドライバーを選択して	てください。
	バードウェアデバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください スクがある場合は、「ディスク使用」をクリックしてください。	ヽ。インストールするドライバーのディ
	✓ 互換性のあるハードウェアを表示(C) モデル DYNAX USB-RS232C COM Port	
	▲ このドライバーはデジタル署名されていません。 <u>ドライバーの署名が重要な理由</u>	ディスク使用(H)
	Ε	次へ(N) キャンセル

(ク)Windows セキュリティ画面が出た場合は、『このドライバソフトウエアをインストールします』 を選択してください。

			×			
~	📱 ドライバー ソフトウェアの更新 - USB	シリアルテ	デバイス (COM3)			
		😵 Windows セキュリティ				
	ドライバー ソフトウェアをインスト	🗙 ドライバー ソフトウェアの発行元を検証できません				
			→ このドライバー ソフトウェアをインストールしない(N) お使いのデバイス用の、更新されたドライバー ソフトウェアが存在する Web サイトで確認してください。	かどうか製造元の		
			→ このドライバー ソフトウェアをインストールします(I) 製造元の Web サイトまたはディスクから取得したドライバー ソフトウェ てください。その他のソースから取得した署名のないソフトウェアは、コ 及ぼしたり、情報を盗んだりする可能性があります。	アのみインストールし ンピューターに危害を		
		0	洋細の表示(D)			

(ケ)正常にインストールされると、下記のような画面が表示されます。

下記は COM ポート番号3 が割り当てられた時の画面です。



以上