

### <F i c s - A t o m s / c o m p a c t 検査方法>

F i c s - A t o m s / c o m p a c t の検査ケーブルを 2 4 V / 5 V 電源と  
C O M P A C T つなぎ、4 8 5 を検査治具につなぐ。

スイッチの設定をする。

S W 1

1	2	3	4	5	6	7	8
ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON

S W 2

1	2	3	4
ON	OFF	OFF	OFF

拡張ボードに差し、電源をいれる。

¥ A T O M S - A T . V 2 の画面で F A - C P と入力し E N T E R キーを押す。

¥ F A - C P の画面で

Atoms\_CP 0000 - O : TEST.LOG - L : ATOMS\_CP.HEX

0000 はシリアル番号を入れて下さい。

と入力し E N T E R キーを押すと自動で検査を開始する。

検査項目が全部 OK なら検査完了。

検査のはんこを押し、小林さんに合格のシリアル番号と不良のシリアル番号を報告。

合格の物は在庫に置き、不良の物は田中さんに渡す。