

Fics-Atoms AT Compact

用意

拡張スロット
RT1
DSS / パソコン

準備

《SW 設定》

SW1 1,2,4,8-ON
3,5,6,7-OFF
SW2 1-ON
2,3,4-OFF

《JP 設定》

JP1 1-クローズ
JP2 クローズ

1. バッテリーを入れる
2. 金具を取り付ける

ローディング

1. 拡張スロットに Fics-Atoms AT Compact を差し込む
2. 拡張スロット電源 ON
3. **C : ATOMS-AT.V2 > COMPACT** **v** **ファイル名** **ENTER** で自動ローディングが始まる (この時 100% Complete を 2 回確認する)
4. 拡張スロット電源 OFF
5. RT1 を Fics-Atoms AT Compact にさし、再度拡張スロット電源 ON
6. ROM CHECK ERROR を SHIFT + MODE + STOP で解除し CLR キーで COMM ERROR の画面に行く
7. CLR F6 F2(SET UP) F6 F2(INIT) F6 F1 で DBGR=Dbg CML0 になっているか確認し、F1 でローディングしたヘキサファイルと日付を確認する
8. 拡張スロット電源 OFF
9. AG シールを貼って終了

例.

FUCHU05
990310