

Fics-Atoms AT Ver.2 出荷手順

準備

1. Fics-Atoms AT Ver.2 に専用金具を取り付ける
2. バッテリーを差し JP3 をショートさせる DYNAX と書いた一番大きな石に AG シールを貼る

DENKO003 971112

3. 拡張スロットに Fics-Atoms AT Ver.2 を差し込み、CN3 に RT1 をさして DXLOADER[▽] / A[▽] ファイル名 ENTER でローディングする
パソコン画面の.....が消えたらローディング終了
4. RT1 画面で CLR を押しパラムチェックエラー以外の画面になれば OK
パラムチェックエラーとなった時は
F6 F2 F6 F2 F6 F1(Ver.確認) F1(日付、ファイル名確認)をする